


FunkelDinge

Anleitung

Textildruck mit Bügelbildern
(GLITZERFOLIE)

1. Vorbügeln

Das Textil zwei bis drei Sekunden Vorbügeln, um Restfeuchte und Falten aus dem Textil zu entfernen. Bitte verwende zum Anpressen der Motive eine stabile und feste Unterlage und bügel **ohne Dampf !!**




2. Aufbügeln

Das Bügelbild mit der matten Seite (Trägerfolie nach oben) auf dem Textil platzieren und mit richtiger Temperatur, 160°C, Baumwolleneinstellung(**) und festem Druck ca. 10 Sekunden lang anpressen. Hierbei bitte ein Geschirrtuch oder Backpapier zwischen Bügeleisen und Folie legen. Bei großen Motiven Teilbereiche anpressen und dann kreisförmig über den Rand des Motivs hinausbügeln

Bei mehrfarbigen bzw. mehrteiligen Motiven, entferne nach dem ersten Bügeln die Transferfolie, auf der sich die verschiedenen Motive inkl. Trägerfolie befinden und wiederhole dann Punkt 2.

3. Trägerfolie abziehen

Das Bügelbild kurz abkühlen lassen. Die Trägerfolie kann im noch warmen, aber auch im kalten Zustand abgezogen werden.



4. Nachbügeln

Nachdem die Folien entfernt wurden, nochmals für einige Sekunden nachpressen / bügeln. Auch hierbei bitte wieder das Geschirrtuch/Backpapier benutzen. Sollte sich das Motiv vom Textil ablösen, waren Druck und Hitze nicht ausreichend. Den Vorgang dann nochmals wiederholen und besonders auf die Ecken und Kanten achten.

Pflegehinweis:

Die Folien sind geeignet für Maschinenwäsche bis 40 °C, auf links gedreht waschen und bügeln, nicht in den Trockner geben.

Bei unseren kleinen Aufbügelmotiven, den „Bügelminis“, ist häufig bereits die Trägerfolie entfernt (Motivoberfläche ist hier fühlbar rau). Punkt 3. kann in diesem Fall dann übersprungen werden.

